

# HT-1A 非公開コマンド

以下のコマンドは非公開のためご質問にはお答えしかねる場合もありますがご活用ください。

## ★10MHzバンド開放

10MHzで電波を出したいときに使用します。10MHzはサポート外です、このままでは感度が低く、送信のフィルタも考慮されていないためダミーロードでご使用ください。

“チューニングノブを押下”+“POWER ON”

(10MHz解放時の起動画面)

```
-----  
HT-1a  
20m/40m CW QRP  
CRKITS.COM  
-----
```

HT-1AではなくHT-1"a"で起動します。電源を切ると元に戻ります。

## ★リセット・周波数キャリブレーション

ごくまれにメモリの番号飛びなどのトラブルなどOFF/ONで復帰しない誤動作が確認されています。以下の操作でリセットできます。また周波数カウンタを用いてVFOの周波数調整が可能です。通常は不要ですので無用を実施しないでください。

- (1) 2つのプッシュボタンを押しながらPOWER ON
  - (2) 2 - 3秒後にLCDが10.000.00を表示
  - (3) 基板上DDSマークの端子にカウンタをつなぎ正確に10MHzとなるようにメインダイヤルで調整
  - (4) 上側のプッシュボタンを押して通常復帰
- (1) ⇒ (4) で RESET 動作となります

以上